

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# Руководство по использованию фена



# Предисловие

Пожалуйста, внимательно прочтите эту спецификацию, поместите ее в надежное место, когда она не используется, чтобы избежать повреждений.

Если вы предоставляете это устройство другим лицам, пожалуйста, дайте им эту инструкцию.

Электрические характеристики: АС 110 В-127 В переменного тока 220 В-240 В 50 Гц / 60 Гц
--

ВНИМАНИЕ



- Перед включением питания убедитесь, что на устройстве отображается напряжение, соответствующее напряжению у вас дома.
- Не погружайте прибор в воду; не используйте его при мытье и не используйте над сосудом с водой; не используйте рядом с ванной, тазом или другим сосудом, полным воды; при чистке не допускайте контакта с водой.
- Не кладите воздуходувку на влажную поверхность и не закрывайте ее во время работы.
- Не закрывайте впускное или выпускное отверстие.
- Этот прибор имеет настройку защиты от перегрева, когда он слишком горячий, питание автоматически отключается. Пожалуйста, переведите кнопку переключателя в положение 0, если вы столкнетесь с этим в процессе использования, после чего используйте его снова через несколько минут.
- Этот прибор имеет настройку защиты от перегрева, когда он слишком горячий, питание автоматически отключается. Пожалуйста, переведите кнопку переключателя в положение 0, если вы столкнетесь с этим в процессе использования, после чего используйте его снова через несколько минут.
- Вытащите вилку из розетки в следующих случаях: ненормальная работа, необходимость очистки, после первого использования.
- Когда фен используется в ванной, выключенное устройство по-прежнему опасно, поэтому, пожалуйста, вытащите вилку из розетки после использования.

- Пожалуйста, отправьте испорченный провод в службу послепродажного обслуживания, чтобы заменить новый; у них есть специальные инструменты, чтобы избежать опасностей, вызванных самостоятельной заменой.
- Предлагаем установить токовую защиту электрической цепи в ванной комнаты для повышения безопасности. Рабочий ток этой настройки не должен превышать 30 мА.

## ДРУГИЕ СОВЕТЫ

1. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в розетке нормам этого устройства;
2. При первом использовании может появиться незначительный дым, однако это не говорит о неисправности или поломке устройства;
3. Когда волосы влажные, устройство можно активировать на максимум.
4. Контролируйте положение переключателя, чтобы не пересушить волосы.
5. Чтобы достичь лучшего эффекта, не следует приближать к волосам более чем на 100 мм.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
2. Это устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
3. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Когда фен используется в ванной, отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

5. Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА в электрической цепи, питающей ванную комнату. Обратитесь за советом к установщику.
6. Не используйте прибор рядом с водой.
7. Не используйте прибор рядом с водой в ваннах, душах, бассейнах или других емкостях, содержащих воду.
8. Правильная утилизация этого продукта.

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

