

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

Руководство по использованию фена



Предисловие

Пожалуйста, внимательно прочтите эту спецификацию, поместите ее в надежное место, когда она не используется, чтобы избежать повреждений.

Если вы предоставляете это устройство другим лицам, пожалуйста, дайте им эту инструкцию.

Электрические характеристики: АС 110 В-127 В переменного тока 220 В-240 В 50 Гц / 60 Гц
--

ВНИМАНИЕ

- Перед включением питания убедитесь, что на устройстве отображается напряжение, соответствующее напряжению у вас дома.
- Не погружайте прибор в воду; не используйте его при мытье и не используйте над сосудом с водой; не используйте рядом с ванной, тазом или другим сосудом, полным воды; при чистке не допускайте контакта с водой.
- Не кладите воздуходувку на влажную поверхность и не закрывайте ее во время работы.
- Не закрывайте впускное или выпускное отверстие.
- Этот прибор имеет настройку защиты от перегрева, когда он слишком горячий, питание автоматически отключается. Пожалуйста, переведите кнопку переключателя в положение 0, если вы столкнетесь с этим в процессе использования, после чего используйте его снова через несколько минут.
- Этот прибор имеет настройку защиты от перегрева, когда он слишком горячий, питание автоматически отключается. Пожалуйста, переведите кнопку переключателя в положение 0, если вы столкнетесь с этим в процессе использования, после чего используйте его снова через несколько минут.
- Вытащите вилку из розетки в следующих случаях: ненормальная работа, необходимость очистки, после первого использования.
- Когда фен используется в ванной, выключенное устройство по-прежнему опасно, поэтому, пожалуйста, вытащите вилку из розетки после использования.

- Пожалуйста, отправьте испорченный провод в службу послепродажного обслуживания, чтобы заменить новый; у них есть специальные инструменты, чтобы избежать опасностей, вызванных самостоятельной заменой.
- Предлагаем установить токовую защиту электрической цепи в ванной комнаты для повышения безопасности. Рабочий ток этой настройки не должен превышать 30 мА.

ДРУГИЕ СОВЕТЫ

1. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в розетке нормам этого устройства;
2. При первом использовании может появиться незначительный дым, однако это не говорит о неисправности или поломке устройства;
3. Когда волосы влажные, устройство можно активировать на максимум.
4. Контролируйте положение переключателя, чтобы не пересушить волосы.
5. Чтобы достичь лучшего эффекта, не следует приближать к волосам более чем на 100 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или лицом аналогичной квалификации, чтобы избежать опасности.
2. Это устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность.
3. Не позволяйте детям играть с прибором.
4. Когда фен используется в ванной, отключайте его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.

5. Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения с номинальным остаточным рабочим током не более 30 мА в электрической цепи, питающей ванную комнату. Обратитесь за советом к установщику.
6. Не используйте прибор рядом с водой.
7. Не используйте прибор рядом с водой в ваннах, душах, бассейнах или других емкостях, содержащих воду.
8. Правильная утилизация этого продукта.

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

