

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

**Инструкция
по эксплуатации**





Предостережение:

- Не накрывайте выдувное и воздухозаборное отверстия, иначе это может привести к пожару или механическим повреждениям.
- Не используйте фен, находясь рядом с тканями, бумагой или другими легковоспламеняющимися материалами во избежание возникновения возгорания.
- Никогда не используйте фен рядом с газовым облаком или другими горючими субстанциями
- Не вставляйте никакие мелкие предметы в выдувное и воздухозаборное отверстия. В противном случае вы получите разряд электрическим током, а фен сломается.
- Избегайте чрезмерных вибраций для фена.
- Храните в недоступном для детей месте.
- После использования переключатель на фене должен находиться в режиме «stop», а вилка должна быть выдернута из розетки.
- Регулярно протирайте все части фена сухой мягкой тряпкой. Запрещается протирать устройство тряпками, пропитанными дизелем или бензином.
- Пожалуйста, перед использованием убедитесь, что ваши руки сухие. Это поможет сократить риск повреждения устройства. Запрещается использование рядом с наполненной ванной или другими резервуарами.
- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие повреждений: если провод или фен повреждены, то немедленно прекратите использование.
- Если оказалось, что шнур питания был повреждён, то необходимо отнести его в специализированный ремонтный центр для замены.
- Необходимо предупредить детей о том, что нельзя использовать фен в качестве игрушки.
- Рекомендуем установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным током не менее 30 мА, предварительно проконсультировавшись со специалистом по УЗО, чтобы сделать использование более безопасным.

Лайфхаки с использованием фена:

- Очистите клавиатуру от пыли: выключите компьютер, вытащите клавиатуру и направьте поток холодного воздуха на неё. Волосы и другой мусор, находившийся под клавишами, в итоге будет выдут.
- Запотевание зеркала: после принятия душа зеркало покрывается водяными частицами из-за водяного пара. Во время сушки головы вы также можете высушить зеркало, просто направив поток воздуха на него.
- Если одежда плохо пахнет: в сезон дождей в одежде может заводиться плесень, или может появиться неприятный запах. Если духи не помогают с этой проблемой, то можно попробовать использовать фен.
- Быстрая сушка обуви.

